



INSTRUKCJA OBSŁUGI **ODBIORNIKA RADIOWEGO USB**



KORMORAN
model 3388U



www.eltra.pl

www.audiox.com.pl

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

USUWANIE ŻYTYEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Radio

Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**), długich (**LW**) z zasilania sieciowego.

Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa, natomiast do odbioru fal LW antena ferrytowa zamontowana wewnątrz odbiornika.

Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny lub położenie całego odbiornika.

Odtwarzacz MP3

Pliki MP3 można odtwarzać poprzez port USB, np. z przenośnej pamięci lub odtwarzacza mp3.

ZASILANIE

Przewód sieciowy włożyć do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Odbiornik posiada wyłącznik zasilania ON/OFF.

Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazda instalacji elektrycznej.

Przed demontażem odbiornika, przy wymianie baterii jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

Ostrzeżenie na odbiorniku



SŁUCHANIE RADIA

1. Włącz odbiornik poprzez naciśnięcie przycisku **ON**.
2. Za pomocą przełącznika zakresów fal **USB/FM/LW** wybierz pasmo radiowe.
FM – fale ultrakrótkie, **LW** – fale długie.
3. Dostrojenie do stacji radiowych umożliwia pokrętko strojenia **TUNING**.
4. Pokrętkiem regulacji głośności ustaw żądaną siłę głosu.
Dla prawidłowego odbioru fal FM należy wyciągnąć antenę teleskopową.

ODTWARZACZ MP3

1. Naciśnij przycisk **ON / OFF** (1), aby włączyć urządzenie.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej **USB** lub odtwarzacz MP3 bezpośrednio do "PORTU **USB**" (8) w górnym panelu.
3. Ustaw przełącznik **USB / FM / LW** (3) w pozycji "USB" nastąpi automatyczne odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk **Play / Pause** (9), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
5. Naciśnij przycisk **▶▶** (10) aby zmienić utwór (plik mp3) w przód lub przycisk **◀◀** (11), aby wybrać utwór (plik mp3) w tył.



Odtwarzacz MP3 posiada funkcję zarządzania energią.

Jeśli naciśniesz przycisk "Pauza" i nie wznowisz odtwarzania w czasie około 15 minut, funkcja USB zostanie zatrzymana.

Aby rozpocząć odtwarzanie USB trzeba ponownie nacisnąć przycisk "Play".

Gniazdo USB nie może być podłączone bezpośrednio do komputera, ponieważ może spowodować uszkodzenie odtwarzacza. Ten odtwarzacz może nie obsługiwać wszystkich urządzeń USB. Niektóre stare urządzenia USB mogą nie pracować w tym odtwarzaczu.

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:
FM 87,5 – 108 MHz
LW 148,5 – 283,5 kHz
- Czułość użytkowa:
FM >10uV
LW >5mV/m
- Moc wyjściowa 2,5 W
- Odtwarzacz MP3
wejście USB
- Zasilanie:
Z sieci prądu przemiennego
230V ~50Hz 10W
- Wymiary gabarytowe:
235 x 163 x 125 mm
- Waga ok. 1,6kg

WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE



1. Włącznik / wyłącznik zasilania ON/OFF
2. Pokrętko regulacji głośności
3. Przełącznik zakresów fal, funkcji USB/FM/LW
4. Pokrętko strojenia
5. Wyświetlacz LCD
6. Antena FM
7. Kabel zasilania sieciowego 230V ~50Hz (z tyłu radioodbiornika)
8. Port USB
9. Przycisk PLAY/PAUSE
10. Przycisk zmiany utworów – plików mp3 w przód ►►
11. Przycisk zmiany utworów – plików mp3 w tył ◄◄