



INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO



KINGA 2 model 300

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy

www.eltra.pl

www.audiox.com.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkownika i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.

Ostrzeżenie na
odbiorniku



USUWANIE ŻYTYEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**), długich (**LW**) z zasilania sieciowego lub bateryjnego.

Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa, natomiast do odbioru fal LW antena ferrytowa zamontowana wewnątrz odbiornika.

Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny lub położenie całego odbiornika.

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego radioodbiornika, co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Odbiornik posiada wyłącznik zasilania w pokrętle regulacji głośności (VOL MIN). Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.



Przed demontażem odbiornika, przy wymianie baterii i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy kabel zasilania odłączyć od odbiornika.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 4 baterie R14 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.

Jeżeli odbiornik będzie zasilany z sieci przez dłuższy czas, należy bezwzględnie usunąć z niego baterie, gdyż ewentualny wyciek elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.

SŁUCHANIE RADIA

1. Włącz odbiornik pokrętle regulacji głośności **VOLUME ON-OFF**.
 2. Przełącznikiem zakresów na górze radia wybierz pasmo radiowe **FM** lub **LW**.
 3. Pokrętle strojenia **TUNING** dostrój się do stacji radiowej.
 4. Pokrętle regulacji głośności **VOLUME** ustaw żądaną siłę głosu.
- Dla prawidłowego odbioru fal FM należy wyciągnąć antenę teleskopową.

USTAWIANIE ZEGARA

Odbiornik musi być wyłączony (pokrętko **VOL OFF**)

Przytrzymaj przycisk ustawiania zegara **TIME SET**

- Naciskając przycisk **HOURL** ustaw godzinę.
- Naciskając przycisk **MINUTE** ustaw minuty.

Ustawiony czas wyświetlany jest po wyłączeniu odbiornika.

USTAWIANIE ALARMU

Przytrzymaj przycisk ustawiania alarmu **ALARM SET**

- Naciskając przycisk **HOURL** ustaw godzinę.
- Naciskając przycisk **MINUTE** ustaw minuty.


Aby sprawdzić ustawiony czas alarmu naciśnij **ALARM SET**

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ALARMU

Włącz funkcję alarmu naciskając jeden raz przycisk włączania / wyłączania alarmu

AL. ON/OFF , na wyświetlaczu pojawi się ikona budzika.

Aby uaktywnić budzenie sygnałem dźwiękowym odbiornik musi zostać wyłączony pokrętle **VOLUME**.

Po tych czynnościach sygnał budzenia włączy się o ustawionej wcześniej godzinie. Aby wyłączyć funkcję alarmu naciśnij jeden raz przycisk **AL. ON/OFF** , z wyświetlacza zniknie ikona budzika.

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:
FM 87,5 – 108 MHz
LW 148,5 – 283,5 kHz
- Czulość użytkowa:
FM >10uV
LW >5mV/m
- Moc wyjściowa 500 mW
- Zasilanie:
Z sieci prądu przemiennego
230V ~ 50Hz 6W
Baterijne 6V(4x R14)
- Wymiary gabarytowe:
215 x 56 x 126 mm
- Waga ok. 0,6 kg

WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Przewód sieciowy

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE



1. Rączka
2. Antena teleskopowa
3. Pokrętko strojenia
4. Wyświetlacz
5. Głośnik
6. Przełącznik zakresów fal FM/LW
7. Przycisk ustawiania czasu
8. Przycisk ustawiania budzenia
9. Przycisk ustawiania minut
10. Przycisk ustawiania godzin

11. Przycisk włączania/wyłączania alarmu
12. Pokrętko regulacji głośności z włącznikiem
13. Gniazdo słuchawkowe
14. Gniazdo zasilania sieciowego 230V ~ 50Hz
15. Pojemnik baterii (4 x R14)

