



INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL



Sylwia
model 138

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/ Bydgoszczy

www.eltra.pl
www.audiox.com.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodtworacza i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Odbiornik radiowy z syntezą częstotliwości **PLL** jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**).
- Możliwość zaprogramowania 40 stacji radiowych
- Zegar z funkcją budzika.
- Wejście AUX.

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego radioodtworacza, co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazda instalacji elektrycznej.

Przed demontażem jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć radio od sieci 230 V.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazda oraz odłączyć od radioodtworacza.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 4 baterie R20 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.

Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia baterii.

Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii, np. alkalicznych z węglowymi. W zestawie wolno używać wyłącznie takich samych baterii.

Przy wymianie baterii nie wolno mieszać baterii starych z nowymi.

Przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy wyjąć baterie z radioodtworacza, gdyż ewentualne wycieki elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.

DANE TECHNICZNE

- | | |
|--|---|
| • Zakresy fal: FM 87,5 – 108 MHz | • Bateria: 4 sztuki R20 (6V) |
| • Czulość użytkowa: FM >10uV | • Bateria podtrzymania pamięci 2 sztuki R6 (AA) |
| • Moc wyjściowa 2X3W | • Wymiary gabarytowe: 272 x 126 x 107 mm |
| • Zasilanie: | • Waga ok. 1 kg |
| • Sieć prądu przemiennego: 230V~50 Hz,3W | |

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE



1. Przycisk zasilania i wyboru trybu
 - włączenie / wyłączenie urządzenia (wyłączenie po dłuższym przytrzymaniu)
 - wybór trybu radio / AUX (tylko przy podłączonej wtyczce AUX)
2. Przycisk zmniejszania głośności
3. Przycisk zwiększania głośności
4. Przycisk skanowania, automatyczne programowanie stacji
5. Przycisk przeglądania zaprogramowanych stacji radiowych
6. Przycisk I◀◀
 - w trybie radio: strojenie w dół
7. Przycisk ▶▶I
 - dla radio: strojenie w górę
8. Przycisk drzemki i przejścia w stan uśpienia
9. Gniazdo wejścia zewnętrznego dźwięku
10. Przycisk zapisywania do pamięci
11. Przycisk ustawiania zegara
12. Przycisk stereo / mono
13. Gniazdo zasilania sieciowego 230V ~ 50Hz (z tyłu radioodbiornika)
14. Pojemnik baterii (z tyłu radioodbiornika):
 - 4 sztuki R20: zasilanie
 - 2 sztuki R6 (AA): podtrzymanie ustawień

SLUCHANIE RADIA

>Strojenie automatyczne

1. Naciśnij jeden raz przycisk by wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk **FUNC.** by włączyć tryb Radia.
3. Rozciągnij antenę teleskopową.
4. Żądaną siłę głosu ustaw przyciskami + (VOL+) lub - (VOL-).
5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk I◀◀ lub ▶▶I przez 2 sekundy, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Strojenie zatrzyma się automatycznie po napotkaniu stacji radiowej o dostatecznej mocy.

>Strojenie ręczne

1. Naciśnij jeden raz przycisk by wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk **FUNC.** by włączyć tryb Radia.
3. Rozciągnij antenę teleskopową.
4. Naciśnij krótko przycisk I◀◀ lub ▶▶I, częstotliwość zmienia się po każdym naciśnięciu o 0,1 MHz.

Urządzenie można wyłączyć naciskając na ponad 2 sekundy przycisk .

ZAPISYWANIE STACJI W PAMIĘCI RADIA

>Automatyczne programowanie

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych.

1. W trybie radio naciśnij przycisk **SCAN**, aby rozpocząć automatyczne programowanie stacji.
2. Na wyświetlaczu pojawi się numer porządkowy pamięci, stacje radiowe zostaną automatycznie ustawione pod kolejnymi numerami.
3. Gdy wszystkie stacje zostaną automatycznie zaprogramowane, naciśnij przycisk ▶ wybrać żądaną stację.

>Ręczne programowanie

1. Dostrój się do stacji radiowej.
2. Naciśnij przycisk **MEM**, aż numer pamięci będzie migał.
3. Naciśnij przycisk **I◀◀** lub **▶▶I**, aby wybrać numer pod którym chcesz zapisać stację radiową.
4. Naciśnij przycisk **MEM**, aby potwierdzić i zapisać numer zaprogramowanej stacji.
5. Naciśnij przycisk **▶** aby przeglądać i słuchać zaprogramowane stacje.

▮ OBSŁUGA WEJŚCIA AUX (LINE IN)

1. Podłącz jeden koniec kabla audio (jack 3,5 mm) do wyjścia słuchawek lub gniazda LINE OUT zewnętrznego odtwarzacza, drugi koniec kabla podłącz do tego urządzenia - **gniazdo AUX**.
2. Włącz odtwarzanie w zewnętrznym odtwarzaczu.
3. Poziom głośności można regulować przyciskami **+** (VOL+) lub **-** (VOL-).

▮ USTAWIANIE ZEGARA

Ustawiania zegara dostępne tylko w trybie "STANDBY" (radio musi być wyłączone – przycisk ).

1. Naciśnij przycisk **TIME**.
2. Przyciskami **I◀◀** lub **▶▶I** wybierz system wyświetlania czasu 12 lub 24 godzinny.
3. Naciśnij przycisk **TIME**, aby potwierdzić wybór.
4. Naciśnij przycisk **▶▶I** lub **I◀◀**, aby ustawić godzinę i minuty.
5. Naciśnij przycisk **TIME**, aby potwierdzić wybór.
6. Naciśnij przycisk **▶▶I** lub **I◀◀**, aby ustawić minuty.
7. Naciśnij przycisk **TIME**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga:

Do podtrzymania ustawień zegara można użyć 2 sztuk baterii typu R6 (AA).

▮ USTAWIANIE BUDZENIA

Alarm można ustawiać wyłącznie w trybie "STANDBY" (radio musi być wyłączone – przycisk ).

Ustawienie alarmu jest możliwe po wcześniejszym ustawieniu czasu (zegara).

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AL1** lub **AL2** do momentu przejścia urządzenia w tryb ustawiania alarmu.
2. Naciśnij przycisk **▶▶I** lub **I◀◀**, aby ustawić godzinę, następnie naciśnij przycisk **AL1** lub **AL2**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk **▶▶I** lub **I◀◀**, aby ustawić minuty, następnie naciśnij przycisk **AL1** lub **AL2**, aby potwierdzić.
4. Naciśnij przycisk **▶▶I** lub **I◀◀**, aby wybrać źródło dźwięku budzenia. Do wyboru: 1 - bb(brzęczyk), 2 - Radio.
5. Naciśnij przycisk **AL1** (w przypadku ustawiania budzenia 1(pierwszego)) lub **AL2** (w przypadku ustawiania budzenia 2 (drugiego)), aby potwierdzić ustawienie budzenia.
6. Po dokonaniu ustawień alarm aktywuje się. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **ALARM 1** lub **ALARM 2**.
7. Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk **AL1** lub **AL2**.

DRZEMKA

Po włączeniu się alarmu naciśnij przycisk **SNOOZE / SLEEP**, żeby opóźnić go o 9 minut.

Uwaga:

- Drzemka może działać tylko dla jednego budzenia: ALARM 1 lub 2.
- Drzemka będzie działać dla ostatniego wybranego budzenia.
- Drzemka sygnalizowana jest napisem **SN**.

▮ FUNKCJA SLEEP (PRZEJŚCIA W STAN UŚPIENIA)

Naciśnij przycisk **SNOOZE / SLEEP**, by ustawić czas automatycznego wyłączenia.

Czas zasypiania można zmieniać według poniższego algorytmu:

90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → 5 → OFF

Urządzenie można włączyć naciskając przycisk .

▮ FUNKCJA ECO

Jeśli podczas odtwarzania z gniazda AUX urządzenie jest bezczynne przez 10 minut, to automatycznie przełączy się w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij przycisk  aby wznowić działanie.

▮ WSPARCIE TECHNICZNE

e-mail: serwis@eltra.pl

Pełny wykaz punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej www.eltra.pl, w zakładce Wsparcie techniczne. Eltra zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne.

Producent nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Aktualne instrukcje obsługi dostępne na stronie internetowej www.eltra.pl